

## Комплект запасных частей 417.26.00.00.00

(Климатическое исполнение У2)

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество, шт.
1	Комплект запасных частей для дальних регионов	041.02.11.00.00	
1.1	Диск	751.02.02.00-01	9
1.2	Диск	751.02.03.00-01	9
1.3	Кольцо	030-036-36-2-3 (3826с-ИПА)	1
1.4	Прокладка	041.02.02.00.04	1
1.5	Клапан	041.02.02.00.06	1
1.6	Прокладка	041.02.02.00.08	1
1.7	Переходник	041.02.10.00.01	1
1.8	Переходник	041.02.10.00.02	1
1.9	Кольцо	195-205-46-2-3 (3826с-ИПА)	2
1.10	Кольцо	310-320-58-2-3 (3826с-ИПА)	2
2	Комплект запасных частей	1372.25.00.00.00	
2.1	Кольцо	016-022-36-2-3 (3826с-ИПА)	2
2.2	Кольцо	112-120-46-2-3 (3826с-ИПА)	10
2.3	Прокладка	120.01.00.06	2
2.4	Манжета	886.02.00.00.04	4
2.5	Уплотнение	886.02.00.00.07	1
2.6	Хомут	ABA Original 104-138/12 C 7 W	2
3	Комплект запасных частей	257.20.00.00.00	
3.1	Поршень	206.05.01.05.00	1
3.2	Кольцо	005-008-19-2-3 (3826с-ИПА)	1
3.3	Кольцо	008-010-14-2-3 (3826с-ИПА)	2
3.4	Кольцо	014-018-25-2-3 (3826с-ИПА)	2
3.5	Кольцо	020-026-36-2-3 (3826с-ИПА)	1
3.6	Кольцо	021-024-19-2-3 (3826с-ИПА)	1
3.7	Прокладка	086.05.00.06	1
3.8	Манжета	086.05.00.08	2
3.9	Кольцо	092-098-36-2-3 (3826с-ИПА)	1
3.10	Кольцо	102-108-36-2-4 (3826с-ИПА)	1
3.11	Кольцо	102-110-46-2-3 (3826с-ИПА)	1
3.12	Кольцо	104-110-36-2-3 (3826с-ИПА)	1
3.13	Кольцо	114-120-36-2-3 (3826с-ИПА)	1
3.14	Манжета	233.01.02.00.11	1
3.15	Прокладка	734.05.03.05	1
3.16	Манжета	928.01.00.09	1
3.17	Манжета	206.01.02.00.03	2
4	Датчик индукционный	353.00.00.00-01 (ДИ-П-3-2500-Fxia)	2
5	Клещи заземления в сборе	811.00.00.00-04	1
6	Модуль процессорный	863.03.00.00.00	1
7	Модуль силовой	863.04.00.00.00	1
8	Модуль ввода	863.05.00.00.00	1
9	Модуль заземления	863.20.00.00.00-01	1
10	Прокладка	086.11.00.07	4
11	Прокладка	120.01.00.06	8
12	Прокладка	196.01.06.00.04	4
13	Прокладка	417.03.02.00.11	8